

# Bedienungsanleitung GSG 1911 AEP

**System:** AEP  
**Kaliber:** 6 mm BB  
**Magazinkap.:** 30 Schuss  
**Gewicht:** 800 g  
**Länge:** 235 mm  
**Energie:** < 0,5 Joule  
**Frei ab:** 14 Jahre  
**Artikel Nr.:** 203653



## 1. Einsetzen des Magazins

Um das Magazin aus der Waffe zu entfernen, müssen Sie die Magazinsicherung auf der linken Seite des Griffstücks drücken. Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht zu Boden fällt. Die maximale Magazinkapazität liegt bei 30 BB's. Um die Kugeln in das Magazin zu füllen, sollten Sie die Magazinfeder nach unten ziehen und die Kugeln von oben in das Magazin füllen. Das Laden mit einem Speedloader ist empfehlenswert. Setzen Sie nun das Magazin wieder in die Waffe ein, bis es mit einem „Klickton“ arretiert.

## 2. Laden des Akkus

Der Akku befindet sich unter dem Lauf im inneren der Waffe. Um den Schlitten von der Waffe zu entfernen, ziehen Sie den Hahn auf der Rückseite nach hinten. Nun können Sie den Schlitten am hinteren Ende anheben und von der Waffe nehmen. Ziehen Sie nun Hebel an der rechten Seite, wo sich ein weißer Punkt befindet. Der Akku wird auf der rechten Seite ausgeworfen. Nun können Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät laden. Auf der Vorderseite des Akkus befindet sich ein Pfeil, in dieser Richtung müssen Sie den Akku in das Ladegerät und in die Waffe einsetzen. Nachdem Sie den Akku wieder in die Waffe eingesetzt haben, können Sie den Schlitten wieder installieren. Der Schlitten arretiert mit einem „Klickton“.

## 3. Sicherung der Waffe

Die Waffe sollte zu jedem Zeitpunkt gesichert sein. Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Hebel am hinteren Ende des Schlittens in der oberen Position befindet. Entsichern Sie die Waffe erst kurz vor der Schussabgabe. Die Waffe sollte nach dem Schießen direkt wieder gesichert werden.

## 4. Reinigung der Waffe

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Bevor Sie den Lauf reinigen, nehmen Sie das Magazin aus der Waffe. Benutzen Sie einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun vorsichtig in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray eingesprüht werden, um eine lange Lebenszeit der Waffe zu gewährleisten.

## 5. Das Hop-Up System

Wenn Sie den Schlitten von der Waffe genommen haben, können Sie auf der linken Seite der Waffe das Einstellrad für das Hop-Up sehen. Damit können Sie den Hop-Up Effekt regulieren. Das Hop-Up ist ideal eingestellt, wenn die BB's möglichst weit und gerade fliegen.

### Vertrieb durch:



GERMAN SPORT GUNS

German Sport Guns GmbH  
Oesterweg 21  
D-59469 Ense-Höingen  
info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de

Tel: +49 (0) 2938 97839-0  
Fax: +49 (0) 2938 97890-31



GERMAN SPORT GUNS